

18. Draadloze deurbel gong (deze bel is optioneel)

Met de 6300 gaat je deurbel rinkelen op je smartphone en deze vervangt dus je bestaande deurbel. Maar wat als je je smartphone kwijt bent, of hij is leeg? Of als alleen de kinderen zonder smartphones thuis zijn? In deze gevallen is het handig als er ook een deurbel gong te horen is, zodat je niet enkel afhankelijk bent van de oproep via de smartphone. Je kunt hiervoor de draadloze deurbel DS6301 gong aansluiten op de DS6300 zonder extra kabels te trekken.



Deze draadloze deurbel kan op een maximale afstand van 80 meter van de deurbel worden geplaatst.

Deze draadloze deurbel gong steek je simpelweg in een stopcontact.

Het belvolume en de beltoon van deze draadloze deurbel kan worden aangepast. Er zijn in totaal 52 ringtones mogelijk.

Meerdere draadloze deurbellen aansluiten is ook mogelijk. Er kunnen in totaal 4 draadloze deurbellen worden aangesloten.

Pairing

Om een DS6301 aan te sluiten op een DS6300 is het nodig om de Pairing procedure te doorlopen. Dit gaat als volgt:

1. Druk op de Ringtone knop
2. Druk de volumeknop 5 seconden lang in tot de LED gaat knipperen.
3. Druk op de deurbelknop van de DS6300 deurbel

Herhaal deze stap 2 en 3 voor iedere extra DS6301 draadloze deurbel.

Om alle gepairde deurbellen te wissen: druk 5 sec. op de Ringtone knop.